

MANUAL / USER DE USUARIO / MANUAL

KOMPACT 2.0 MANUAL 600KG



600KG



12X6 cm



0-200°C



220V



700W/h



5,4KG



0-999

Alarama acústica/
Acoustic alarm

LIGERA, PORTÁTIL
Y SENCILLA

LIGHTWEIGHT,
PORTABLE & SIMPLE USE



**NO FUERCE
LA MÁQUINA**

La Garantía
No Cubre su Mal Uso

**DON'T FORCE
THE MACHINE**

The Warranty
Does Not Cover Wrong Use



Visita nuestro canal de YouTube para obtener más información sobre el funcionamiento y ajustes de nuestras máquinas.

Visit our Youtube channel for more information about our machine operation and adjustments.



ESPAÑOL

ENGLISH



REF: PREN0052



MANUAL DE USUARIO / MANUAL USER
ES OBLIGATORIO LEER EL MANUAL
DE USUARIO / IS MANDATORY
READ THE MANUAL
OF USER

KOMPACT2.0

MANUAL 600KG CE



Asa de transporte
Portable Handle

Manivela de presión
Press Handle

Placa de Calor superior
Top Heat Plate


Tuerca para ajuste de presión
Adjusting Pressure Screw

Placa de Calor Inferior
Heat Plate

Controlador digital
Digital controller


Ventosas de sujeción
Foot Sucker

· Dimensión/Dimension:	19.5x13x40cm (Largo x Ancho x Alto) / (L x W x H)
· Tamaño plato / Plate size:	12x6 cm
· Peso / Weight:	G.W 7kg / N.W 5,4kg
· Energía / Power:	700W
· Corriente / Current:	3.5A
· Voltaje/ Voltage:	220V
· Frecuencia/Frequency:	50HZ
· Presión / Pressure:	600KG
· Temperatura / Temperature:	0-200°C
· Tiempo / Time:	0-999
· Certificación /Certification:	CE



CONFIGURACIÓN QNUBU

HEAT PRESS



AJUSTE DE TEMPERATURA Y TIEMPO:



Botón SET



Botón de Aumentar



Botón de Disminuir



-Configuración de temperatura:

Presiona el botón de configuración 1 vez, la pantalla muestra "SH" y PV números parpadeando, la temperatura se puede establecer pulsando  



-Configuración de tiempo::

Presiona el botón de configuración 2 veces, la pantalla muestra "SE" y el tiempo se establece usando los botones   para aumentar y disminuir.



-Confirmar configuración: Después de terminar de poner el tiempo y la temperatura debe presionar SET otra vez para confirmar la salida del menú, tras salir las placas comenzarán a calentarse.



-Activación temporizador: Después de cerrar las placas pulse "TIME"  para comenzar la cuenta atrás.



AJUSTE DE LA PRESIÓN:

-Agujas del reloj: En sentido de las agujas del reloj: aumentar la presión
A la izquierda: reducir la presión.



CONSEJO

Configure bien la temperatura y el tiempo antes de cada prensado y la presión antes de activar el temporizador.



¡NO FUERCE LA PRENSA!

SI INTENTA APLICAR MÁS PRESION PUEDE DAÑAR EL PRODUCTO.

PASOS:

1



Conecte el cable de alimentación, encienda el interruptor.

2



Establecer el tiempo y la temperatura deseada en el controlador.

3



Espere hasta que la prensa alcance la temperatura establecida.

4



Cuando alcance la temperatura deseada, introduce tu material, baja la manivela de presión y presione el botón de la cuenta atrás.

5




Cuando termine la cuenta atrás, la prensa emitirá un pitido. Entonces subir la manivela y extraer el material prensado.

1. Asegúrese de que el dispositivo se utiliza en un entorno adecuado, mantener la máquina lejos de niños.
2. Apague la maquina cuando termine de usar.
3. Por favor, tenga cuidado de no tocar la placa de calentamiento cuando se calienta.






ENGLISH



CONFIGURATION QNUBU

HEAT PRESS



TEMPERATURE & TIME SETTING:



Set button





Increase button/
countdown button



Decrease
button





-Set Temperature:

Press Set button 1x time, Screen show "SH" and PV side number blinking, the temp can now be set using the   to increase or decrease temperature.



-Set Compression Time:

Press Set button 2x time, screen show "SE" the time can now be set using the   to increase or decrease time.



-Confirm setting: After finish setting of time and temperature you should press set once again to confirm the your setting, screen will exit setting mode and start heating.



-Countdown: After platen closed, press  "TIME" start Counting down press time.



PRESSURE ADJUSTMENT:

Clockwise: Increase pressure Counterclockwise: On the left: reduce pressure.



TIP

Every press Pressure is set well. If you still need to increase or decrease pressure, please adjust by the screw before setting a temperature.



DO NOT FORCE THE PRESS!

IF YOU TRY TO APPLY MORE PRESSURE
MAY DAMAGE THE PRODUCT.

WORKING STEPS:

1

Connect power cord, Turn on the switch.

2

Set desired time and temperature on the controller.

3

Wait until the machine temperature reaches the set temperature.

4

When temperature reached, put your material, and press platen, Press countdown button.

5

When times up, the machine beeps to let you know times up, this time you can lift up handle and platen to take of your material out

1. Make sure that the device is used in an appropriate environment, keep machine away from kids.
2. Power off the machine when finish using.
3. Please be careful not to touch the heating plate when it is heated.

