

MANUAL DE USUARIO / USER MANUAL

BOLT MANUAL 1T



1 T



12x6 cm



0-200°C



220V



700W/h



13 KG



0-999

Alarama acústica/
Acoustic alarm

**AJUSTABLE
PRESIÓN DE 1 TON
SISTEMA DE PERNO**

**ADJUSTABLE
1 TON PRESSURE
BOLT SYSTEM**


**NO FUERCE
LA MÁQUINA**
La Garantía
No Cubre su Mal Uso
**DON'T FORCE
THE MACHINE**
The Warranty
Does Not Cover Wrong Use



Visita nuestro canal de YouTube para obtener más información sobre el funcionamiento y ajustes de nuestras máquinas.

Visit our Youtube channel for more information about our machine operation and adjustments.



ESPAÑOL 

ENGLISH 



REF: PREN0009




MANUAL DE USUARIO / MANUAL USER
ES OBLIGATORIO LEER EL MANUAL
DE USUARIO / IS MANDATORY
READ THE MANUAL
OF USER


BOLT MANUAL 1T ^{CE}



· Dimensión/Dimension:	32x24x37 cm (Largo x Ancho x Alto) / (L x W x H)
· Tamaño plato / Plate size:	12x6 cm
· Peso / Weight:	G.W 14kg / N.W 13kg
· Energía / Power:	700W
· Corriente / Current:	3.5A
· Voltaje/ Voltage:	220V
· Frecuencia/Frequency:	50HZ
· Presión / Pressure:	1 TON
· Temperatura / Temperature:	0-200°C
· Tiempo / Time:	0-999
· Certificación /Certification:	CE



CONFIGURACIÓN QNUBU **HEAT PRESS**



AJUSTE DE TEMPERATURA Y TIEMPO:



Botón SET



Botón de
Aumentar



Botón de
Disminuir



Botón de
Cuenta atrás



-Configuración de temperatura:

Presiona el botón SET  1 vez, la pantalla muestra "SP", entonces usar los botones   para aumento o disminuir.




-Configuración de tiempo:

Presiona el botón SET  1 vez, la pantalla muestra "ST", entonces usar los botones   para aumento o disminuir el tiempo de prensado.



-**Confirmar configuración:** Después de terminar de poner el tiempo y la temperatura debe presionar SET  otra vez para confirmar ajustes. Las placas comenzarán a calentarse.



-**Cuenta atrás:** Después de cerrar las placas pulse el botón de inicio de cuenta atrás. 




¡NO FUERCE LA PRENSA!

SI INTENTA APLICAR MÁS PRESIÓN
PUEDE DAÑAR EL PRODUCTO.

PASOS:

1



Conecte el cable de alimentación, encienda el interruptor.

2



Establecer el tiempo y la temperatura deseada en el controlador.

3



Espere hasta que la prensa alcance la temperatura establecida.

4



Cuando alcance la temperatura deseada, introduce tu material, baja la manivela de presión y presione el botón de la cuenta atrás.


5




Cuando termine la cuenta atrás, la prensa emitirá un pitido. Entonces subir la manivela y extraer el material prensado.

1. Asegúrese de que el dispositivo se utiliza en un entorno adecuado, mantener la máquina lejos de niños.
2. Apague la maquina cuando termine de usar.
3. Por favor, tenga cuidado de no tocar la placa de calentamiento cuando se calienta.





CONFIGURATION QNUBU **HEAT PRESS**



TEMPERATURE & TIME SETTING:



Set button



Increase button




Decrease button



Countdown button






-Temperature setting:


Press the SET  1 time, the display shows "SP", then use the buttons   to increase or decrease.



-Time settings:

Press the SET  1 time, the display shows "ST", then use the buttons   to increase or decrease the pressing time.



-Confirm settings: After finishing setting the time and temperature you must press SET  again to confirm settings.

The plates will start to heat up



-Countdown: After closing the plates, press the countdown start button. 



DO NOT FORCE THE PRESS!

IF YOU TRY TO APPLY MORE PRESSURE
MAY DAMAGE THE PRODUCT.

WORKING STEPS:

1

Connect power cord, Turn on the switch.

2

Set desired time and temperature on the controller.

3

Wait until the machine temperature reaches the set temperature.

4

When temperature reached, put your material, and press platen, Press countdown button.

5

When times up, the machine beeps to let you know times up, this time you can lift up handle and platen to take of your material out

1. Make sure that the device is used in an appropriate environment, keep machine away from kids.
2. Power off the machine when finish using.
3. Please be careful not to touch the heating plate when it is heated.

